LUMEL

# ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI TYPU ND1



# Pierwsze uruchomienie

LZAE Lumel S.A. ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

# Uwaga!

Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z wymogami bezpieczeństwa (patrz p. 1.3)!



# Szybki start





Analizator ND1



Wyposażenie dodatkowe



Przygotuj przewód zasilający przy pomocy dostarczonego złącza oraz filtru sieciowego (**nie podłączać do zasilania!**)





Przygotuj podłączenie sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem listwy wtykowej dostarczonej z wyposażeniem ND1







Zainstaluj analizator w tablicy za pomocą dostarczonych uchwytów mocujących i uszczelki





Podłącz zasilanie

6 Przeprowadź pierwszą konfigurację



#### 1.1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie ma na celu pomoc w szybkim przygotowaniu **Analizatora Parametrów Sieci ND1** do pracy, tzw. "pierwsze uruchomienie". Jest ono integralną częścią całej dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. Kompletna instrukcja obsługi została umieszczona na załączonej do urządzenia płycie CD i stanowi podstawową informację o produkcie i jego użytkowaniu. Dostępna jest także na stronie WWW producenta pod adresem: **http://www.lumel.com.pl**.

#### 1.2. Przeznaczenie urządzenia

Analizator ND1 jest przeznaczony do pomiaru i analizy parametrów sieci energetycznych trójfazowych 3- lub 4- przewodowych w układach symetrycznych lub niesymetrycznych.

#### 1.3. Wybrane uwagi dotyczące instalacji urządzenia

**Uwaga**: Należy się zapoznać z pełna lista uwag na temat zasad bezpieczeństwa zawartą w instrukcji obsługi, w **rozdziale 3.3** "*Warunki pracy analizatora*".



Zaleca się przestrzeganie następujących zaleceń:

- montażu i instalacji połączeń elektrycznych powinna dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie urządzeń danego typu.
- nie zasilać analizatora z sieci w pobliżu urządzeń wytwarzających duże zakłócenia impulsowe w sieci zasilającej i nie stosować wspólnych z nimi obwodów uziemiających
- wszystkie ekrany powinny być uziemione jednostronnie przy analizatorze
- unikać należy wspólnego przewodu uziemiającego z innymi urządzeniami
- stosować ogólną zasadę, że przewody (wiązki) wiodące różne sygnały powinny być prowadzone w jak największej odległości od siebie a skrzyżowania takich wiązek wykonywane pod kątem 90°.
- w instalacji budynku powinien być wyłącznik lub wyłącznik automatyczny, umieszczony w pobliżu urządzenia, łatwo dostępny dla operatora i odpowiednio oznakowany.
- nie wolno demontować urządzenia.

 zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo urządzenia mogą być mniej skuteczne w przypadku eksploatacji niezgodnie z wskazaniami producenta oraz zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

# Przygotowanie urządzenia do pracy

#### 1.4. Rozpakowanie

#### A. Wyjąć analizator ND1 z opakowania transportowego.

Na obudowie analizatora umieszczona jest tabliczka znamionowa z kodem wykonania, numerem fabrycznym i parametrami zasilania. Sprawdzić zgodność wykonania analizatora z zamówieniem.

#### B. Wyjąć wyposażenie analizatora ND1 z opakowania transportowego.



1.	Instrukcja obsługi (pierwsze uruchomienie)	1 szt.
2.	Karta pamięci CompactFlash	1 szt.
3.	Uchwyty mocujące	4 szt.
4.	Kluczyk	2 szt.
5.	Kabel USB 1,8mb (ekranowany)	1 szt.
6.	Uszczelka (obudowa ND1 – tablica)	1 szt.
7.	Zestaw wtyków	1 kpl.
8.	Płyta z oprogramowaniem i instrukcjami	1 szt.
9.	Filtr sieciowy	1 szt.
	Karta gwarancyjna	

**Uwaga**: Przed rozpakowaniem karty pamięci należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne z ciała.

#### 1.5. Instalacja w tablicy



Nałożyć na obudowę uszczelkę z wyposażenia standardowego (p. punkt 1.4). Po zamontowaniu analizatora w tablicy uszczelka zabezpiecza część zatablicową przed wpływem narażeń od strony części natablicowej, wynikających ze stopnia ochrony IP65. Analizator ND1 mocuje się do tablicy uchwytami śrubowymi, wyposażenia standardowego (p. punkt 1.4). Podstawowe wymiary montażowe przedstawiono na rysunku.

#### 1.6. Warunki pracy analizatora

Analizator może pracować przy temperaturze otoczenia 0...+50°C (32...122°F) i max.75% wilgotności względnej bez kondensacji. Urządzenie w opakowaniu transportowym może być transportowane i przechowywane w temperaturze -20 ...+60°C (-4 ...140°F).

#### 1.7. Płyta zaciskowa



Symbol grupy	Opis zacisków						
zacisków							
1	Gniazda przyłączeniowe pakietu pomiarowego (L1, L2, L3, N) zgodnie z zamówieniem i kodem wykonań						
	Gniazda przyłączeniowe:						
213	Alarmy (AL 16) - 6 przekaźników NC lub NO						
215	Wejścia binarne ( <b>BI 112</b> ) – 12 wejść						
	Wyjścia analogowe ( <b>AO 14</b> ) – 4 wyjścia						
	Gniazda przyłączeniowe napięcia zasilającego:						
L, N, F L	85230253 V a.c./d.c.						
24 V d c $/30$ mA	Zasilacze obiektowe przeznaczone do zasilania						
24 V U.C. / 30 IIIA	zewnętrznych układów						
RS485(1), RS485(2),	Interfejsy komunikacyjne: RS485 Master, RS485 Slave,						
Ethernet	Ethernet 10-Base-T						
Ð	Funkcjonalne zaciski uziemiające do podłączenia ekranów						

#### 1.7.1. Montaż filtru sieciowego

Przy instalowaniu urządzenia należy zastosować dostarczony filtr sieciowy przy podłączaniu przewodu zasilającego do analizatora.

W celu zamontowania filtru sieciowego należy wszystkie trzy przewody zasilające (L,N,PE) przewlec przez rdzeń filtru tworząc wokół niego pełną pętlę (rys. 1.1).



Rys. 1.1. Podłączenie filtru sieciowego.

#### 1.7.2. Podłączenie sygnałów pomiarowych

#### Uwaga:



- 1. do podłączenia sygnałów pomiarowych stosować listwę wtykową z wyposażenia ND1
- 2. na rysunkach przedstawiono podłączenie sygnałów w widoku od strony płyty zaciskowej ND1











**Rys. 1.4.** Sieć czteroprzewodowa. Pomiar pośredni z wykorzystaniem 3 przekładników prądowych i 2 lub 3 przekładników napięciowych.



Rys. 1.5. Sieć trójprzewodowa. Pomiar półpośredni.







Rys. 1.8. Sieć czteroprzewodowa. Pomiar półpośredni.



**Rys. 1.9.** Sieć czteroprzewodowa. Pomiar pośredni z wykorzystaniem 4 przekładników prądowych.

# Pierwsze uruchomienie i podstawowa konfiguracja analizatora

 Po podłączeniu zasilania pojawia się ekran startowy z logo producenta. Logo jest wyświetlane przez czas potrzebny na inicjalizację procesów analizatora. Następnie pojawia się ekran wizualizacji danych.



2. Po dotknięciu w dowolnym miejscu ekranu pojawi się Menu Kontekstowe.



3. Aby przejść do konfiguracji analizatora należy wybrać następującą ikonę:



- 4. Pojawi się okno wyboru użytkownika, który konfiguracie przeprowadzi. Przv dana pierwszym uruchomieniu istnieje tylko użytkownik Administrator. Logowanie następuje bez hasła, po zatwierdzeniu okna. Administrator może po przejściu do Panelu Sterowania ND1 edytować inna nazwę użytkownika i hasło dostępu do analizatora.
- 5. Następnie należy wybrać oknie W Konfiguracja rodzaj konfiguracji parametrów analizatora. Należy wybrać "Edytuj bieżącą konfigurację".

6. Pojawi się Panel Sterowania ND1. Jest to punkt wyjściowy dla przeprowadzenia pełnej konfiguracji analizatora ND1.

7. Należy wybrać ikonę Wejścia. Pojawi się dialog konfiguracji dostępnych wejść pradowych.











8. W opcji "*Typ połączenia*" należy odpowiednie ustawienie zgodne z typem przeprowadzonego podłączenia. Na tej samej karcie dialogu, możliwe jest także ustawienie przekładni napięciowej i prądowej.



9. Zamknięcie dialogu następuje poprzez przycisk akceptacji.

Inputs											
General	Avg	Tariffs	Log	ļs							
	Nomina	I I/∪ (h/v	v):[	5 A	/ 230 v	V					
	Base frequency:					Hz					
	Conne	ection typ	oe:	4-wi	re inpu	it (3	+	7			
	Vo	oltage rat	io:				1.0				
	CL	urrent rat	io:				1.0				
						(	~	>			
						1					

10.W celu ustawienie i zapisu konfiguracji należy najpierw nacisnąć przycisk zamknięcia *Panelu Sterowania ND1* a następnie wybrać opcje "*Ustaw i zapisz konfigurację*".



11. Analizator przechodzi w tryb pomiaru i bieżące wyniki można obserwować bezpośrednio na ekranie urządzenia.



### Podstawowa obsługa w trybie pomiaru

Po zaprogramowaniu nastaw i ustawieniu nowej konfiguracji w ND1 prezentowane są dane pomiarowe w ustawionej przez użytkownika formie graficznej. Wyboru typu ekranu i parametrów z zaprogramowanego dla niego zbioru danych można dokonać z **Menu kontekstowego** i z **paska informacyjnego** bieżąco wyświetlanego ekranu. Działanie przycisków jest następujące:

- Przyciski wyboru grupy i zestawu parametrów w Menu kontekstowym wyświetlają tabele z dostępnymi opcjami. Po zaznaczeniu elementu i akceptacji, ekran dopasowuje się do wybranych ustawień.
- Wybór z paska informacyjnego przełącza cyklicznie pomiędzy dostępnymi widokami (typami ekranów i grupami parametrów).



#### Przykład wyboru ekranu:

① Wybór typu ekranu





#### Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.

ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra http://www.lumel.com.pl

#### Dział sprzedaży krajowej

Informacja techniczna:	tel. 068 3	329 51	80,	068	329	52	60,	068	329	53	06,
	068 329 5	53 74									
	e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl										
Przyjmowanie zamówień:	tel. 068 3	329 52	07,	068	329	52	09,	068	329	52	91,
	068 329 53 41, 068 329 53 73,										
	fax 068 325 56 50										

© 2009 LZAE Lumel S.A., Wszelkie prawa zastrzeżone. ND1-07A/4 (08.03.10)